



ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Gli impianti possono essere accesi dal **15 ottobre** e devono essere spenti entro il **15 aprile** di ogni anno (legge 10/1991).

Eventuali anticipazioni o proroghe possono essere concesse solo dai Sindaci dei comuni dove sono ubicati gli stabili.